

## Briefkastenständer



**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Modell PBS2  
Modell PBS3

## Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu Handhabungsfehlern führen könnten.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch auf.
- Geben Sie bei Weitergabe dieses Briefkastens an Dritte die Bedienungsanleitung mit.
- Diese Bedienungsanleitung kann beim Importeur als PDF-Datei angefordert werden.

## Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang sofort nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Die Abbildung der nummerierten Teile finden Sie auf Seite 3.

- Standrohr, links **1**
- Standrohr rechts **2**
- 2 x Querverbinder **3**
- 4 x Distanzstücke **4**
- 8 x Schrauben M5 x 8 mm, Unterlegscheiben und Federscheibe **5**
- 4 x Schrauben M5 x 18 mm, Federscheibe, Mutter & 2 Unterlegscheiben **6**
- 6 x Befestigungsschraube und Dübel Ø 8 mm **7**
- Bedienungsanleitung

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Briefkastenständer ist für die private Anwendung ausgelegt; er ist nicht für den gewerblichen Einsatz gedacht.

Der Briefkastenständer darf nicht modifiziert oder technisch verändert werden. Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs des Briefkastens sind.

## Montage


### Hinweis!

### Beschädigungsgefahr!

Bei der Montage des Briefkastenständers empfehlen wir Ihnen, die Schrauben der Querträger und des Briefkastens zuerst lose einzusetzen.

- Erst wenn alle Schrauben eingesetzt sind, sollten Sie diese fest anziehen.

1. Befestigen Sie zuerst das Standrohr **1** mit den Querverbindern **3**.
  - Setzen Sie die Distanzstücke **4** auf die Flansche E und schrauben Sie den Querverbinder **3** mit den Schrauben M5 x 8 mm und den Unterleg- und Federscheiben **5** fest.
2. Schrauben Sie das Standrohr **2** an die Querverbinder.
3. Befestigen Sie den Briefkasten.
  - Benutzen Sie hierfür die Schrauben M5 x 18 mm mit den Muttern, Unterleg- und Federscheiben **6**
4. Platzieren Sie den Ständer mit Briefkasten.
  - Der Untergrund muss fest und eben sein.
5. Markieren Sie die Befestigungspunkte.
6. Erstellen Sie die Befestigungsbohrungen.
7. Befestigen Sie den Ständer, ggf. mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln **7**.



## Reinigungshinweise

### Hinweis!

#### **Beschädigungsgefahr!**

Die Oberfläche des Briefkastenständers kann durch scheuernde / ätzende Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers, entfernt werden.

Der Briefkastenständer ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Trotzdem kann es sein, dass Verfärbungen (Flecken) durch äußere Witterungseinflüsse (z.B. Seeluft) entstehen können. Entfernen können Sie solche Flecken z.B. mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie hierbei keinerlei scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel!

Eventuell sichtbare Schweißpunkte sind fertigungsbedingt und beeinträchtigen nicht die Qualität des Produktes.

#### **Entsorgungshinweise**



Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt werden.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Führen Sie am Nutzungsdauerende den Briefkasten wieder dem Wertstofflaufkreis zu, indem Sie ihn z.B. im Wertstoffhof Ihres kommunalen Entsorgungsunternehmens abgeben.

#### **Schnellservice**

Für dieses Produkt bieten wir einen Sonderservice!

Wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie uns an, senden eine E-Mail oder nutzen das Kontaktformular auf unserer Internetseite.

Oft können wir Ihnen schnell und unkompliziert helfen, um kleine Fehler zu beheben. Halten Sie für Rückfragen die folgenden Daten bereit:

**Modell PBS2   Edelstahl matt gebürstet**

**Modell PBS3   Edelstahl anthrazit**

Tel.: 02938 9725-25  
Mo.- Fr. von 8:00 bis 20:00 Uhr

Fax: 02938 9725-29  
E-Mail: [service@melitec.de](mailto:service@melitec.de)

Internet: [www.melitec.de](http://www.melitec.de)

Adresse: MeLiTec GmbH  
Leuchtenservice  
Oesterweg 20  
59469 Ense  
Germany